

Instrukcję obsługi należy uważnie przeczytać i zachować. Sprawdź zawartość kartonu odnośnie jego pełnego zestawu i ewentualnych uszkodzeń transportowych.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:

OSTRZEŻENIE! Zabawka nieodpowiednia dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Istnieje niebezpieczeństwo zadławienia w wyniku połknięcia małych części zestawu.

OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo zakleszczenia się. Prosimy o zachowanie opakowania, w którym znajdują się ważne informacje na temat bezpiecznego użytkowania zabawki.

OSTRZEŻENIE! Niniejsza zabawka zawiera magnesy oraz elementy magnetyczne. Przyciągające się magnesy w jamie ciała lub połknęcie jakiegokolwiek elementu metalowego może powodować poważne lub śmiertelne urazy ciała. Jeśli doszło do połknienia lub wchłonięcia jakiegokolwiek elementu magnetycznego, należy natychmiast skonsultować się lekarzem.

Informacje dla rodziców:

Należy regularnie sprawdzać stan modułu baterii. Należy używać wyłącznie baterii przeznaczonych dla tej zabawki i zalecanych przez producenta. Nie należy podłączać więcej niż jednego modułu baterii. Po stwardzeniu uszkodzenia, nie należy ponownie podłączać uszkodzonego modułu baterii. Nie należy otwierać lub demontać kontrolerów predkości. Gdy zabawka nie jest używana, zaleca się odłączenie kontrolerów predkości. Montażu mogą dokonać wyłącznie dorosli.

Podczas wymiany baterii odkręć obudowę modułu baterii odpowiednim śrubokrętem. Zdejmij górną część pokrywy i umieść wewnątrz baterię (oznaczenie prawidłowej bieguności znajduje się wewnątrz obudowy!), zamknij obudowę i przykręć ją, używając śrubokręta.

Regularnie sprawdzaj stan toru, pojazdów oraz pozostałych części, by wykluczyć ich uszkodzenie. Wszelkie uszkodzone części powinny być wymienione lub poddane naprawie.

Niniejszy zestaw jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Doplňuj, by żadne ciecze nie wchodziły w kontakt ze stykami elektrycznymi.

W celu zapobiegania spięciom należy usunąć z otoczenia wszelkie elementy metalowe. Pojazdy poruszające się po torze z dużą prędkością mogą z niego wypaść i uszkodzić obiekty znajdujące się w pobliżu.

Nie zaleca się umieszczenia i użytkowania zestawu na podłodze pokrytej wykładziną lub dywanem.

Przed czyszczeniem lub konserwacją toru należy zasadniczo odłączyć regulatory ręczne od obudowy baterii. Do czyszczenia nie używać rozpuszczalników lub środków chemicznych. W przypadku nieużytkowania toru należy go przechowywać w suchym i wolnym od kurzu miejscu.

Zawsze należy upewnić się, że końcówki szczotek ustawione są w sposób zapewniający ich poprawne działanie. Po uruchomieniu pojazdu nie przytrzymuj go, ani nie blokuj jego ruchu, gdyż może to spowodować przegrzanie się silnika i jego uszkodzenie.

Zbyt duża prędkość poruszającego się po torze pojazdu może spowodować, iż wypadnie on z toru. Nie jest to oznaką uszkodzenia żadnej części zestawu.

Torem wysięgowym nie należy bawić się na wysokości twarzy lub wówczas ze względu na bezpieczeństwo zranienia przez pod wpływem działania siły odśrodkowej wyrzucone z toru pojazdy.

Informacje techniczne:

Niniejszy zestaw wymaga 4 baterii typu „C“- R20, które nie są do niego dołączone. Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej bieguności. Nie należy mieszać starych i nowych baterii! Nie należy mieszać baterii alkalicznych, standar-dowych (węglowo-cynkowych) oraz baterii litowo-jonowych. Nie wyciągaj baterii, jeśli nie jest rozładowana. Nie wystawiaj baterii na bezpośredni kontakt z ogniem. Baterie mogą eksplodować lub wyciekać. Nie należy ładować baterii standardowych. Ładowanie baterii akumulatorów musi odbywać się zawsze pod nadzorem osoby dorosłej. Przed rozpoczęciem ładowania, należy wyjąć baterie akumulatory z zabawki. Nie zwierac zacisków przyłączeniowych.

Informacje: Żadne elementy Carrery FIRST nie są kompatybilne z innymi systemami Carrery.



Produkt posiada oznaczenie selektywnego sortowania odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Oznacza to, że podczas przetwarzania lub demontażu produktu należy postępować zgodnie z Dyrektywą europejską 2012/19/EU, aby zminimalizować negatywny wpływ na środowisko. W celu uzyskania dalszych informacji, należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub regionalnymi. Produkty elektroniczne, które nie zostaną poddane procesowi selektywnego sortowania są potencjalnie niebezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi, ponieważ zawierają niebezpieczne substancje. Zastrzegamy sobie możliwość zmian.

Návod na obsluhu si starostlivo prečítejte a odložte. Skontrolujte, či je obsah kartónu kompletný a či prípadne nevznikli škody pri preprave.

Bezpečnostné upozornenia:

POZOR! Nevhodné pre deti mladšie ako 36 mesiacov. Nebezpečenstvo zadusenia v dôsledku prehltnutia drobných dielov.

POZOR: Funkciu podmienené nebezpečenstvo zovretia. Obal si odložte, lebo sú na ňom dôležité upozornenia.

POZOR! Táto hračka obsahuje magnety alebo magnetické časti. Magnety, ktoré sa v ľudskom telesu vzájomne prítiahnu alebo prítiahnu kovové predmety, môžu spôsobiť vážne alebo smrteľné zranenia. Ak boli magnety prehltnuté alebo vdýchnuté, ihneď sa poraďte s lekárom.

Upozornenie pre rodičov:

Pravidelne kontroly priečradku na batérie, či nie je poškodený. Hračku prevádzkujte len s odporúčanou priečradkou na batérie. Nepoužívajte súčasne viac ako jednu priečradku na batérie. V prípade poškodenia sa priečradku na batérie už nesmí používať. Kryt regulátorov rýchlosť neotvárajte. Pri dlhších prestávkach medzi hraním sa odporúča ručné regulátory vytiahnuť. Zostavenie sa smie vykonávať iba skrz dospelé osoby.

Na otvorenie priečradky na batérie odstráňte skrutky pomocou skrutkovača. Veko priečradky na batérie odstráňte, vložte batérie (po správnu polarizáciu pozri označenie v priečradke na batériu!), veko znova nasadte a utiahnite skrutky.

Dráhu a vozidlá je nutné pravidelne kontrolovať, či nie sú poškodené vedenia, zástrčky a kryty. Poškodené časti vymenite. Automobilová pretekárska dráha nie je vhodná na prevádzku vonku alebo v mokrých priestoroch. Nedávajte do blízkosti kvapalín.

Nedávajte na dráhu žiadne kovové diely, aby nedošlo ku skratu. Dráhu nepostavte v bezprostrednej blízkosti citlivých predmetov, pretože vozidlá, ktoré vyletia z dráhy, ich môžu poškodiť.

Koberec nie je vhodnou podložkou pre postavenie.

Pred čistením a údržbou dráhy zásadne vytiahnite ručné regulátory z priečradky na batérie. Nepoužívajte žiadny čistiaci prostriedok ani vodu. Na čistenie nepoužívajte žiadne rozpútadlá či chemikálie. Keď dráhu nepoužívate, odložte ju na sušé miesto chránené pred prachom, najlepšie do originálneho kartónu.

Pravidelne kontroly stav kontaktov.

Nechytajte ani neblokujte vozidlá pri bežiacom motore, môže tým dojst' k prehriatiu a poškodeniu motoru. Vozidlá môžu pri príliš rýchlej jazde zist' z dráhy. Nie je to chybou funkcie vozidiel, ale je to spôsobené príliš rýchloj jazdou. Neprevádzkovat automobilovú závodnú dráhu vo výške očí alebo tváre, keďže existuje nebezpečenstvo poranenia skrz vymrštené vozidlá.

Technické údaje:

Pre túto súpravu sú potrebné 4 batérie typu „C“ (nie sú súčasťou dodávky). Batérie musia byť vložené tak, aby bola zachovaná správna polarita. Nikdy nepoužívajte spolu rozdielne typy batérií (alkalické, standardné, zinok-uhlík batérie) resp. akumulátory. Keď sa dlhšia dobu nehrá, batérie vyberte. Vybité batérie odstráňte. Batérie nehádzte do ohňa, hrozí nebezpečenstvo výbuchu! Nenabijateľné batérie sa nesmú nabijať. Nabijateľné batérie sa smú nabijať len pod dozorom dospelých osôb. Nabijateľné batérie sa pred nabíjaním musia z hračky vybrať. Pripájacie svorky nemôžu byť skratované.

Upozornenie: Žiadne komponenty Carrera FIRST nie sú kompatibilné s ostatnými systémami Carrera.



Tento výrobok je označený symbolom pre selektívne likvidovanie elektrickej výbavy (WEEE). To znamená, že tento výrobok musí byť odstránený zodpovedajúc nariadeniu EU 2012/19/EU, aby sa minimalizovali vzniknuté škody na životnom prostredí. Ďalšie informácie zisťajte na Vašom miestnom alebo regionálnom úrade. Z tohto selektívneho procesu likvidácie vylúčené elektronické výrobky predstavujú kvôli pritomnosti nebezpečných substancií nebezpečenstvo pre životné prostredie a zdravie.

Technické zmeny a zmeny podmienené dizajnom sú vyhľadávané.

Läs bruksanvisningen noggrant och spara den. Kontrollera att förpackningens innehåll är fullständigt och fritt från eventuella transportskador.

Säkerhetsinstruktioner:

VARNING! Inte lämpligt för barn under 36 mån. Kvävningsrisk på grund av smådelar som kan sväljas.

Varng: Funktionsbetingad klämrisk. Spara förpackningen eftersom den innehåller viktig information.

VARNING! Denna leksak innehåller magneter eller magnetiska delar. Magneter som fastnar vid varandra eller vid ett metallföremål inuti kroppen kan orsaka allvarliga skador och dödsfall. Uppsök omedelbart läkare om någon har svält eller andats in magneter.

Information till föräldrarna:

Kontrollera batteriboxen regelbundet avseende skador. Använd leksaken endast med den medlevererade batteriboxen. Använd inte mer än en batteribox samtidigt. Vid en skada får batteriboxen inte längre användas. Öppna inte höljet till hastighetsregulatorer. Vid längre pauser rekommenderas att handkontrollerna avlägsnas. Montering får endast ske av vuxna personer.

För att öppna batteriboxen: avlägsna skruvorna med skruvmejsel. Ta av locket till batteriboxen, sätt i batterier (korrekt polaritet se hänvisning i batteriboxen), sätt tillbaka locket och dra åt skruvorna.

Kontrollera regelbundet att banan och bilarna är fria från skador på sladdar, kontakter och dosor. Byt ut skadade delar. Bilbanan är ej lämpad att användas utomhus eller i växtutrymmen. Undvik kontakt med vätskor.

För att undvika kortslutning bör inga metalldelar läggas på banan. Undvik att montera upp banan nära ömtåliga föremål, då bilen som slungas av körbanan kan orsaka skador. På grund av statisk elektricitet är mattor ej lämpliga som underlag för monteringen.

Kontrollera regelbundet släpskornas tillstånd.

Håll inte fast eller blockera fordon när motorn är igång, det kan leda till överhettning och motorskador. Fordonen kan köra av banan genom för snabb körning. Detta förorsakas inte av att det är fel på fordonen utan genom för snabb körning. Använd inte kortslutning med vatten. Använd aldrig lösningsmedel eller kemikalier vid rengöringen. När bilbanan ej används, bör den förvaras torrt och dammfritt, helst i originalförpackningen. Kontrollera regelbundet att släpskornas tillstånd.

Tekniska data:

För detta set krävs 4 batterier av typ "C" (ingår ej i leveransen). Batterierna måste läggas i med rätt polaritet; Använd aldrig gamla och nya batterier tillsammans! Använd aldrig olika batterityper (alkali-, standard-, zink-kol-batterier) resp. ackumulatorer. Vid längre pauser skall batterierna avlägsnas. Avlägsna tomma batterier. Kasta inte batterier på öppen eld, explosionsrisk! Ikke-återuppladdningsbara batterier får inte laddas. Uppladdningsbara batterier får laddas endast under överinseende av vuxna. Uppladdningsbara batterier skall tas ur leksaken innan de laddas. Anslutningsklämmorna får inte kortslutas.

OBS: Alla komponenter i Carrera FIRST är inkompatibla med andra Carrera-system.



Denna produkt är försedd med symbolen för selektiv kassation av elektrisk utrustning (WEEE). Det innebär att denna produkt måste kasseras enligt EU-direktiv 2012/19/EU, för att minska upptäckande miljöskador. Ytterligare information kan erhållas av lokala eller regionala myndigheter. Elektroniska produkter som utesluts från denna selektiva kassationsprocess utgör på grund av förekomsten av farliga substanser en fara för miljö och hälsa.