Milly Mally

- PL | **INSTRUKCJA OBSŁUGI**
- EN | OPERATIONAL MANUAL
- DE | GEBRAUCHSANLEITUNG
- RU | ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
- CZ | NÁVOD K OBSLUZE
- SK | NÁVOD K OBSLUZE
- HU | HASZNÁLATI UTASÍTÁS
- RO | INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

18+ MIESIĘCY MONTHS

max: 30 kg

JOY

JEŹDZIK / RIDE ON / МАШИНА КАТАЛКА / RUTSCHER / ODRAŽEDLO / MASINUTA COPII

LISTA ELEMENTÓW W OPAKOWANIU
LIST OF THE PACKAGING COMPONENTS
OBSAH ČÁSTI
OBSAH ČASTI





1



2



PL

WAŻNE! PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA!

INSTRUKCJA MONTAŻU (RYS. 1-5)

OSTRZEŻENIE! Montażu rowerka może dokonywać tylko osoba dorosła!
Wszystkie małe elementy potrzebne do montażu zabawki trzymaj z dala od zasięgu dziecka.
Prosimy postępować zgodnie z rysunkami (1-6).

OSTRZEŻENIA!

1) Korzystanie z zabawki wymaga umiejętności orientacji przestrzennej i sterowania, których brak grozi upadkiem lub zderzeniem, które mogą skutkować obrażeniami u użytkownika lub osób trzecich.
2) Przed użyciem należy sprawdzić, czy zabawka jest prawidłowo złożona i wszystkie części odpowiednio dokręcone. Chroń wszystkie części przed dziećmi.
3) Nie używać zabawki w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub jeśli jest brak jakiegokolwiek elementu.
4) Nie stosuj części zamiennych innych niż te sugerowane przez producenta.
5) Należy stosować środki ochrony indywidualnej. Zawsze używaj sportowego obuwia oraz sprzętu ochronnego (kask, rękawiczki, ochraniacze na łokcie i kolana) podczas jazdy na zabawce.
6) Nie używać na drogach ulicznych. Maksymalne obciążenie zabawki 30 kg.
7) Nie korzystaj z zabawki na nierównej, wyboistej, stromej nawierzchni i w pobliżu otwartych zbiorników wodnych.
8) Nie pozwól dziecku stawać na zabawce. Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki.
9) Dziecko zawsze powinno trzymać obie ręce na kierownicy.
10) Należy zapoznać swoje dziecko z zasadami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami związanymi z jazdą na rowerku, które znajdują się w instrukcji obsługi.
11) Z zabawki jednorazowo może korzystać tylko jedno dziecko.
12) Zabawka nigdy nie może być holowana przez inny pojazd lub rower.
13) Zabawki nie można używać do holowania innych pojazdów.
14) Nie korzystaj z zabawki po zmroku lub gdy widoczność jest ograniczona.
15) Zabawka nie posiada hamulca.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Utrzymuj zabawkę w czystości. Zabrudzenia usuwaj miękką gąbką, często przepłukiwaną w wodzie z dodatkiem detergentu, wycieraj do sucha. Części lakierowane i chromowane konserwuj odpowiednimi ogólnie dostępnymi środkami. Regularnie sprawdzaj stan wszystkich połączeń śrubowych, mocujących poszczególne mechanizmy zabawki z ramą, a w szczególności koła, kierownicy. Produkt trzymać w suchym miejscu. Jeżeli ulegnie zamoczeniu wysuszyć metalowe części w celu zabezpieczenia przed korozją. Stosowanie środków czyszczących na bazie alkoholu lub amoniaku może uszkodzić elementy plastikowe.

WARUNKI BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z BATERII

Baterie powinny być wymieniane przez osoby dorosłe. Wymiana baterii w zabawce. Odkręć pokrywę pojemnika na baterie. Włóż 2 szt. baterii typu„AA" do przegródki na baterie. Zwróć uwagę na poprawną polaryzację baterii (+/-). Załóż i zakręć pokrywę. **UWAGA: BATERIE NIE SĄ DOSTARCZANE DO ZABAWKI.** Tylko zalecany rodzaj baterii można używać. Baterie należy zakładać zgodnie z odpowiednią biegunowością. Trzymaj baterie z dala od zasięgu dziecka. Akumulatorki przed doładowaniem należy wyjąć z produktu. Baterie nadające się do doładowania można doładowywać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Nie należy mieszać ze sobą baterii rożnego typu, ani baterii nowych z używanymi. Bateria z której wycieka płyn elektrolitowy nie może być używana ani ładowana. Baterie nienadające się do ponownego naładowania nie mogą być doładowywane. Natychmiast usuń wyciekające, nieszczelne baterie ponieważ mogą spowodować poparzenia skory lub inne obrażenia. Zużyte baterie należy usunąć z zabawki, lub jeżeli jest ona nieużywana przez dłuższy czas, aby uniknąć korozji wycieku. Nie zwieraj styków przedziałów ani zacisków baterii. Nie wrzucać do ognia i nie podgrzewać. Zużytych baterii nie należy wyrzucać do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza że zabawki oraz baterii nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu dla środowiska lub zdrowia ludzkiego, przekaż zużyte baterie, zużytą zabawkę do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Możesz pomóc chronić środowisko przyczyniając się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu i baterii, należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.

EN

IMPORTANT! READ CAREFULLY PLEASE KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

ASSEMBLY INSTRUCTION

WARNING! The product should be assembled by adults only.
All small parts needed to assemble the toys keep out of reach of the child.
Please follow the drawings.

WARNINGS!

1) The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
2) Before every use, make sure that the toy is properly assembled. Always keep all parts out of reach of children.
3) Do not use the toy when any part is damaged or are missing any parts.
4) Use only spare parts approved by the manufacturer
5) Protective equipment should be worn!
6) Do not use in traffic.
7) Max load of toy 30 kg!
8) Do not use the toy on rough, bumpy, steep roads and near water.
9) Do not let the child stand on the toy.
10) Never leave your child unattended.
11) Children should always keep both hands on the steering wheel.
12) Teach your child how to use the ride on, how to ride, steer, and brake.
13) In one time the toy can use only one child.
14) This toy never be towed by another vehicle or bicycle.
15) This toy can not be used to tow other vehicles.
16) Do not use the toy after dark or when visibility is limited.
17) This toy has no brake.

CLEANING AND MAINTENANCE

Keep your ride on clean. Dirt should be removed with a soft sponge, often flushed with water and detergent, wipe dry.
Check the status of all the fixing screw connections with different mechanisms of the bicycle frame, and in particular wheels.
Store the bicycle in dry place. In case it gets wet, clean the bicycle thoroughly using dry cloth in order to prevent corrosion.
Using alcohol or ammonia-based cleaners may also damage plastic components.

FOR SAFE BATTERY USE

Batteries should be replaced by adults, keep the batteries out of children's reach. Changing the batteries in the toy. Remove the battery compartment cover. Insert 2 pcs. Batteries „AA" to the battery compartment. Pay attention to the correct battery polarity (+/-). Replace and tighten the cover. **NOTE: BATTERIES ARE NOT INCLUDED TO THE TOY**. Only the recommended batteries or equivalentare to be used, volts and size. Batteries are inserted with the correct polarity. Do not short-circuit supply terminals. Rechargeable batteries are to be removed before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Any battery may leak battery acid if mixed with a different battery type, if inserted incorrectly (put in back-wards) or if all batteries are not replaced or recharged at the same time. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. Any battery may leak battery acid or explode if disposed of in fire or an attempt is madeto charge a battery not intended to be recharged. Never recharge a cell of one type in a recharger made for a cell of another type. Discard leaky batteries immediately. Leaky batteries can cause skin burns or other personal injury. When discarding batteries, be sure to dispore of them in the proper manner, according to your state and local regulations. Always remove batteries if the product is not going to be used for a month or more. Batteries left in the unit may leak and cause damage. Recommended type batteriesalkaline disposables, size d (lr20-1.5V). Never mix battery types. Change batteries when product ceases to operate satisfactorily. Dispose of used batteries should not be disposed of with household waste, should be do recycling.

DE

WICHTIG! LESEN SIE BITTE BEWAHREN ZUM NACHLESEN AUF!

MONTAGEANLEITUNG

ACHTUNG! Montage des Laufrades kann nur von einer erwachsenen person durchgeführt werden.
Bitte beachten Sie die Zeichnungen.

WARNUNGEN!

1) Gebrauch von dem Spielzeug erfordert Fertigkeiten der Orientierung im Raum und Steuerung, und sobald sie fehlen, droht es dem Sturz oder Stos, die zur Folge Verletzungen beim Nutzer oder Dritten haben konnen.
2) Vor dem Gebrauch soll man prufen, ob das Laufrad richtig zusammengebaut ist und ob alle Teile zusammengeschraubt sind.
3) Verwenden Sie das Laufrad nicht, soweit irgendwelches Element beschadigt ist, oder fehlt.
4) Verwenden Sie keine anderen Ersatzteile, als die, die vom Produzent empfohlen werden.
5) Verwenden Sie immer sportliche Schuhe und Schutz Ausrüstung bei der Fahrt auf dem Laufrad.
6) Verwenden Sie es nicht auf öffentlichen Wegen.
7) Maximale Belastung des Laufrades betragt 30 kg.
8) Verwenden Sie das Laufrad nicht auf der unflachen, holperigen, steilen Oberflache und in der Nahe von öffentlichen Wasserbehaltern.
9) Verwenden Sie das Laufrad nicht nach derDammerung, oder wenn die Sicht eingeschrankt ist.
10) Schnallen Sie Ihr Kind immer mit Sicherheitsguten an.
11) Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt alleine.
12) Das Kind soll immer beide Hande auf dem Lenkrad halten
13) Machen Sie Ihr Kind mit den Sicherheitsmasnahmen und Warnungen
14) Das Laufrad darf auf einmal nur von einem Kind gebraucht werden.
15) Das Laufrad darf nie von einem anderen Fahrzeug oder Laufrad geschleppt werden.
16) Das Laufrad darf nicht fur Schleppen anderer Fahrzeuge gebraucht werden.
17) Das Spielzeug muss nicht eine Bremse.

REINIGUNG UND WARTUNG

Halten Sie das Laufrad sauber. Verunreinigungen entfernen Sie mit einem weichen Schwamm, spulen Sie ihn im Wasser mit dem Detergents oft aus, wischen Sie es ab, bis es trocken ist. Lack- und Chromteile warten Sie mit geeigneten, allgemein zusatzlichen Mitteln. Prufen Sie den Stand aller Schraubenverbindungen, die jeweilige Mechanismen des Fahrrads mit dem Rahmen befestigen, besonders geht es hier um Rader und Lenkrad. Das Produkt trocken halten. Sollte das Produkt oder eine seiner Teile nass werden, trocknen Sie die Metallteile, um das Fahrrad vor Korrosion zu schutzen. Das Produkt soll regelmasig gewartet werden.

VORAUSSETZUNGEN ZUR SICHEREN VERWENDUNG DER BATTERIE

Batterien sollten ausschlieslich von erwachsenen eingesetzt und ausgetauscht werden. Nur empfohlene batterien des gleichen oder eines gleichwertigen types verwenden. Versuchen sie niemals, batterien wieder aufzuladen, die nicht dafur vorgesehen sind. Aufladbare batterien durfen nur unter aufsicht eines erwachsenen neu aufgeladen werden. Niemals verschiedene batterietypen gleichzeitig verwenden. Alte und neue batterien nicht mischen. Die batterien mit korrekter polaritat einlegen. Verbrauchte batterien bitte sofort aus den spielzeug herausnehmen. Die pole durfen nicht kurzgeschlossen werden. Falls das spielzeug langere zeit nicht benutzt wird, bitte stets die batterien herausnehmen. Verbrauchte batterien und ausrangierte elektro- und elektronikprodukte an einer zugelassenen sammelstelle umweltgerecht entsorgen. Diese produkte durfen nicht mit dem hausmull entsorgt werden. Das spielzeug vor feuchtigkeit und nasse schutzen.

RU

ВАЖНО! ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО, ИМЕЙТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ!

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ВНИМАНИЕ! Сборку велосипеда может осуществлять только взрослый.
Пожалуйста, следуйте рисунки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1) Игрушка должна использоваться с большой осторожностью, так как требует умения избегать падений или столкновений, вызывающих травмы пользователя или третьих лиц.
2) Перед каждым катанием необходимо проверить, все ли части правильно функционируют и соответствующим образом прикручены.
3) Не используйте беговел, если какой-либо его элемент отсутствует или поврежден.
4) Используйте только те запасные части, которые рекомендует ПРОИЗВОДИТЕЛЬ.
5) Всегда пользуйтесь спортивной обувью и защитным снаряжением во время езды на беговеле.
6) Нельзя использовать для передвижения по дорогам.
7) Максимальная нагрузка велосипеда 30 кг
8) Не используйте беговел на неровной, ухабистой, отвесной поверхности и вблизи открытых водоемов.
9) Всегда застегивайте на ребенке ремни безопасности
10) Никогда не оставляйте ребенка без присмотра
11) Ребенок всегда должен держать обе руки на руле
12) Необходимо ознакомить ребенка с правилами безопасности и мерами предосторожности, связанными с ездой на беговеле, которые находятся в руководстве по эксплуатации.
13) Беговелом одновременно может пользоваться только один ребенок.
14) Беговел никогда не может быть на буксире у другого автомобиля или велосипеда.
15) Беговел нельзя использовать для буксировки других транспортных средств
16) Не пользуйтесь беговелом после наступления темноты или в условиях ограниченной видимости.
17) Эта игрушка не имеет тормоз.

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Держите беговел в чистоте. Загрязнения следует удалять мягкой губкой, смоченной в воде с добавлением моющего средства, после чистки вытирайте насухо. Детали лакированные и хромированные сохраняйте при помощи подходящих и доступных средств. Проверяйте состояние всех болтовых соединений, крепящих отдельные механизмы беговела с рамой, а особенно механизмы колеса и руля. Беговел держать в сухом месте. Если он намочится, высушить металлические части с целью защиты от коррозии.

УСЛОВИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАТАРЕИ

При использовании съемных аккумуляторных батарей они могут заряжаться только под наблюдением взрослых. Найдите крышку батарейного отсека на задней части игрушки, предварительно сняв крепления. Ослабьте болты крышки батарейного отсека с помощью отвертки. Снимите крышку батарейного отсека. Выбросьте отработавшие батареи. Вставьте три новые щелочные батареи AA. Верните на место крышку батарейного отсека и закрутите болты. В некоторых ситуациях батареи могут выделять жидкость, способную вызвать химический ожог или испортить ваше изделие. Чтобы избежать протекания батарей: не используйте одновременно старые и новые батареи различных типов: щелочные, стандартные (угольно-цинковые) или аккумуляторные (никель-кадмиевые).Вставляйте батареи как указано внутри батарейного отсека. Вынимайте батареи на время долгого простоя изделия. Всегда вынимайте отработанные батареи из изделия. Удаляйте батареи безопасным способом. Не выбрасывайте изделие в огонь. Имеющиеся внутри него батареи могут взорваться или потечь. Никогда не осуществляйте короткого замыкания контактов батарей. Используйте только батареи одинакового или идентичного типа, как рекомендовано выше. Перед зарядкой выньте аккумуляторные батареи из изделия.

CZ

DŮLEŽITÉ! ČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE

POZOR! Montaž smi provadět pouze dospěla osoba!
Montaž provadějte dle obrazku

VAROVÁNÍ

1) Produkt používajte opatrne, dieťa musi byť vždy poučene ako spravne používať produkt aby nedošlo k zraneniu dieťaťa alebo ďalších osob.
2) Před použitim se ujistěte, že je produkt spravně složeny, chraňte všechny časti před dětmi.
3) Pravidelně produkt kontrolujte.
4) Nahradne diely používajte vždy originalne dodane vyrobcom.
5) Nepoužívejte produkt je-li jakakoliv jeho časť poškozena nebo chybi.
6) Nepoužívajte produkt na verejnych komunikaciach.
7) Nepoužívejte produkt v blizkosti nerovnosti, bazenů, a jinych nebezpečnych mist, pouze na rovnem povrchu.
8) Maximalni nosnost produktu je 30 kg.
9) Vždy použivejte chraniče, přilbu a boty při jizdě.
10) Vždy použivejte bezpečnostni pasy.
11) Nikdy nenechavejte ditě bez dozoru.
12) Produkt smie používať vždy len jedno dieťa.
13) Produkt neťahajte za inymi vozidlami.
14) Za produktom neťahajte ine vozidla.
15) Nepoužívajte produkt v tme alebo pri zhoršenej viditeľnosti.
16) Dieťa musi mať vždy obe ruky na riadidlach.
17) Jezdítko nemá brzdy.

ČIŠTĚNÍ:

Udržujte produkt v čistotě. Použijte vlhky hadřik. Nepoužívejte chemicke ani agresivni čističe. Pravidelně produkt kontrolujte. Poškozene plaště vyměňte za nove. Pravidelně kontrolujte šrouby, a všechny pohyblive části. Produkt uschovejte na suchem mistě. Mokry produkt vysušte, zvlaště kovove časti aby nedošlo ke korozi

BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ BATERII:

V jezdítku mají být použity baterie typu AA 1,5 V (nejsou součástí balení). POZOR: BATERIE MUSÍ VYMĚŇOVAT POUZE DOSPĚLÁ OSOBA. Nemíchejte mezi sebou baterie od různého výrobce, ani baterie staré a nové. Baterie, které nelze opět nabít, nesmí být nabíjeny. Baterie, které plánujete nabíjet, vytáhněte z hračky. Baterie smí nabíjet pouze dospělá osoba. Používejte doporučené baterie. Baterie vkládejte správných směrem. Použité baterie nenechávejte v hračce. Nezkratujte napájecí kontakty. Kontrolujte zda jsou kontakty čisté. Nedávejte žádnou část do vody. Nenapájejte hračku pomocí většího napájení, než je doporučeno. Pokud hračku déle nepoužíváte, vytáhněte baterie. Použité baterie vyhazujte na speciálně vyznačených místech.

SK

DŮLEŽITÉ! ČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE

POZOR! Montaž smie vykonavať len dospela osoba!
Montaž robte podľa obrazkov

UPOZORNENIE!

1) Produkt používajte opatrne, dieťa musi byť vždy poučene ako spravne používať produkt aby nedošlo k zraneniu dieťaťa alebo ďalších osob.
2) Před použitim se ujistěte, že je produkt spravně složeny, chraňte všechny časti před dětmi.
3) Pravidelně produkt kontrolujte.
4) Nahradne diely používajte vždy originalne dodane vyrobcom.
5) Nepoužívejte produkt je-li jakakoliv jeho časť poškozena nebo chybi.
6) Nepoužívajte produkt na verejnych komunikaciach.
7) Nepoužívejte produkt v blizkosti nerovnosti, bazenů, a jinych nebezpečnych mist, pouze na rovnem povrchu.
8) Maximalni nosnost produktu je 30 kg.
9) Vždy použivejte chraniče, přilbu a boty při jizdě.
10) Vždy použivejte bezpečnostni pasy.
11) Nikdy nenechavejte ditě bez dozoru.
12) Produkt smie používať vždy len jedno dieťa.
13) Produkt neťahajte za inymi vozidlami.
14) Za produktom neťahajte ine vozidla.
15) Nepoužívajte produkt v tme alebo pri zhoršenej viditeľnosti.
16) Dieťa musi mať vždy obe ruky na riadidlach.
17) Vozidlo nemá brzdy.

ČISTENIE:

Udržujte produkt v čistote. Použite vlhku handričku. Nepoužívajte chemicke ani agresivne čističe. Pravidelne kontrolujte skrutky, a všetky pohyblive časti. Produkt uschovajte na suchom mieste. Mokry produkt vysušte, zvlašť kovove časti aby nedošlo ku korozii.

BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ BATERII:

V jezdítku mají být použity baterie typu AA 1,5 V (nejsou součástí balení). POZOR: Baterie musí vyměňovat pouze dospělá osoba. Nemíchejte mezi sebou baterie od různého výrobce, ani baterie staré a nové. Baterie, které nelze opět nabít, nesmí být nabíjeny. Baterie, které plánujete nabíjet, vytáhněte z hračky. Baterie smí nabíjet pouze dospělá osoba. Používejte doporučené baterie. Baterie vkládejte správných směrem. Použité baterie nenechávejte v hračce. Nezkratujte napájecí kontakty. Kontrolujte zda jsou kontakty čisté. Nedávejte žádnou část do vody. Nenapájejte hračku pomocí většího napájení, než je doporučeno. Pokud hračku déle nepoužíváte, vytáhněte baterie. Použité baterie vyhazujte na speciálně vyznačených místech.

HU

FONTOS! OLVASSA FIGYELMESEN, ÉS TARTSA KÉSŐBBI HASZNÁLATRA!

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Figyelem! FFelnőtt szemely vegezze el a termek osszeszereleset, es ellenőrizze annak műkodeset.
Kerjuk, kovesse a rajzokat.

FIGYELMEZTETÉS!

1) Az esetleges alkatreszcseret, javitasokat kizarolag felnőtt szemely vegezheti
2) A hasznalata előtt ellenőrizze, hogy a bicikli a megfelelő modon legyen osszeszerelve es ne engedje meg, hogy a reszeihez gyermekek nyuljanak.
3) Biciklizes kozben mindig bukosisakot kell viselni.
4) A bicikli nem alkalmas kozuton valo hasznalatra.
5) A szulő vagy aki vigyaz ra, magyarazza meg gyermeknek, hogyan kell hasznalni a jatek kerekpart es hogyan kell
6) A jatekoknak meg kell ovatosan kell alkalmazni, mivel keszseg szukseges, hogy elkerulhetők legyenek az esesek, utkozesek, kart okoz a felhasznalo vagy harmadik felek.
7) Ha a termek meghibasodott, ne hasznalja tovabb es forduljon szakszervizhez.
8) A termeket szaraz helyen tarolja. Ha a bicikli megazik, a femből keszult reszeit torolje szarazra,
9) Ne hasznalja lepcsőn, lejtős terepen, godrok, medence es barmilyen mas vizfelulet kozvetlen kozeleben.
10) A bicikli maximalis terhelhetősege 30 kg.
11) Hasznalatakor biztonsagi felszerelest kell viselni.
12) Sohasem hagyja a gyermeket felugyelet nelkul
13) Ez a játék nincs fék

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS!

Ne tisztitsa vizzel, kizarolag szaraz torlőkendővel. Rendszeresen ellenőrizze a csavarok behuzasat.
Ha a termek meghibasodott, ne hasznalja tovabb es forduljon szakszervizhez

A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATA AZ AKKUMULÁTOR

Akkumulatorok ki kell cserelni a felnőttek. Wymiana akkumulatorok a jatek. Vegye le az elemtarto fedelet a keszulek aljan talalhato a lo. Helyezze be 2 db. Elemek „AA", hogy az elemtarto. Ugyeljen arra, hogy a helyes polaritasra (+/-). Helyezze vissza es huzza a fedelet. Megjegyzes: Az akkumulatorok nem a jatek. Csak az ajanlott tipusu akkumulator lehet. Az elemeket ki kell szerelni osszhangban polaritas helyesen. Ha az akkumulator toltottsegi szintje alacsony hangok torz lehet, akkor kell Cserelje ki az elemeket ujakra. Trzymaj elemeket elzarva a gyermek. Akkumulatorokat ujratoltes előtt el kell tavolitani a termeket. Akkumulator toltese lehet utantolteni csak felugyelet mellett felnőtt. Ne keverje a kulonboző tipusu elemeket. Az akkumulator szivarog a maro folyadek nem hasznalhato, vagy felszamolasra. Elemek alkalmatlan ujratoltes nem lehet ujratolteni. Azonnal le kell szivargo, szivargo akkumulatort, mert egesi seruleseket okozhat bőr vagy egyeb serules. Az elhasznalt elemeket el kell tavolitani a jatekbol, vagy ha azt nem hasznalja hosszabb ideje, hogy elkeruljek a korrozio szivargas. Ne zarja rovidre az akkumulator csatlakozoit vagy rekeszek. Ne tűzbe hő. Az elhasznalt elemeket ne dobja ki a haztartasi hulladekot, meg kell hagyni a helyen biztositjak a megfelelő ujrahasznositas.

RO

IMPORTANT! CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI-L PENTRU O UTILIZARE VIITOARE!

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

ATENȚIE!: Montarea masinutei se poate efectua numai de catre un adult.
Va rugam sa urmati desenele (1-6).

AVERTISMENTE!

1) Produsul va fi montat de o persoană adultă.
2) Inainte de folosire se va verifica dacă produsul este montat corect, nicio piesă nu va fi la indemana copilului.
3) Produsul trebuie in mod regulat supus reviziei.
4) Nu folositi produsul daca prezinta piese deteriorate sau lipsa.
5) Produsul se va păstra in spațiu uscat. Dacă este ud, se vor usca elementele metalice pentru a evita coroziunea.
6) Nu se va folosi pe scări, drumuri, pante, in apropierea gropilor, bazinelor de inot şi de apă sub orice formă.
7) Sarcina maximă – 30kg.
8) Nu scoateti ghidonul si nu conduceti fara sa tineti mainile pe ghidon!
9) Copilul se asigură cu centurile de siguranță
10) Nu lăsa niciodată copilul nesupravegheat
11) Jucării trebuie utilizat cu precauție, deoarece calificare este necesară pentru a evita cădere sau coliziune rănirea utilizatorului sau terților.
12) Produsul nu se va utiliza pe drumuri publice.
13) in timpul utilizării, recomandam să folositi echipamentul individual de protectie (cască, cotiere, genunchiere, manusi etc.)
14) Nu utilizati piese de schimb, altele decat cele aprobate de către producător
15) Produsul este destinata utilizarii de catre o singură persoană. Nu se utilizeaza Simultan de către mai multi copii
16) Nu trageti produsul dupa caruta, masina sau alte vehicule!
17) Masinuta nu are frana.

INTRETINERE SI CURATARE

Se recomandă verificarea regulata a bicicletei de catre un specialist. Controlati si reglati individual elementele bicicletei: strangeti suruburile si piulitele, lubrifiati piese in miscare. Inainte de fiecare utilizare a bicicletei, verificati că suruburile care fixeaza elementele individuale sunt bine stranse. Bicicleta se curăta cu o carpă umedă. Nu utilizati detergenti pe bază de amoniac.

CONDIȚII DE UTILIZARE IN SIGURANȚĂ A BATERIEI

Aruncati bateriile consumate. Introduceti 3 (trei) baterii alkaline noi ("AA" – LR6). Recomandam folosirea bateriilor alkaline pentru o viata mai indelungata a produsului. Cand sunetele nu mai sunt clare, este recomandata inlocuirea bateriilor. Dupa inlocuirea bateriilor, montati si inchideti usa compartimentului . Nu strangeti prea tare suruburile. In cazuri exceptionale, din baterii pot curge fluide care pot cauza rani prin arsuri chimice sau care pot deteriorea produsul. Pentru a evita scurgerea acestor lichide : Nu combinati baterii vechi cu cele noi si nu combinati tipuri diferite de baterii : alkaline, standard (carbon-zinc) sau acumulatori (nichel – cadmiu). Introduceti bateriile urmand instructiunile aflate in interiorul compartimentului pentru baterii. Indepartati bateriile dupa o perioada lunga in care nu ati folosit produsul. Aruncati bateriile in locuri speciale. Nu aruncati acest produs in foc, deoarece bateriile ar putea exploda. Nu scurt circuitati niciodata terminatiile bateriilor. Daca folositi baterii reincarcabile, acestea trebuie incarcate doar sub supravegherea unui adult.

WYPRODUKOWANO DLA/MANUFACTURER FOR:

PM INVESTMENT GROUP
SP. Z O.O. SP. K.
Łukówiec 98
05-480 Karczew
Poland
00 48 (22) 394 09 94
info@pminvestment.pl
www.pminvestment.pl

WWW.PMINVESTMENT.PL WWW.MILLYMALLY.PL