

GB USA
 This device is marked by «selective sort through» symbol related to sort through domestic, electric and electronic, waste. This means the product must be treated by a specialized «sorting/collecting» system in accordance with european directive 2012/19/EU, to reduce the impact upon environment. For more precise information, please contact your local administration. Electrical product which are not going through special collecting, are potentially dangerous for environment and human health, because of dangerous substance. Subject to technical and design-related changes.

F
 Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2012/19/EU afin de pouvoir soit être recyclé soit démantelé afin de réduire tout impact sur l'environnement. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale. Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses. Sous réserve de modifications techniques ou de design.

E
 Este producto lleva el símbolo de clasificación selectiva para desechos eléctricos y de equipos electrónicos (WEEE). Esto significa que este producto deberá manipularse de acuerdo con la Norma Europea 2012/19/EU para ser reciclado o desmantelado para disminuir el impacto medioambiental. Para obtener más información, póngase en contacto con las autoridades locales o regionales. Los productos electrónicos que no están incluidos en este proceso de clasificación selectivo son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud de los seres humanos debido a la presencia de sustancias peligrosas. Se reserva el derecho de efectuar modificaciones técnicas y relacionadas con el diseño.

I
INFORMAZIONI AGLI UTENTI – ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto è stato immesso sul mercato dopo il 31/12/2010 e che alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al recupero ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta

l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 Con riserva di modifiche tecniche e di design.

D
 Dieses Produkt ist mit dem Symbol für die selektive Entsorgung von elektrischer Ausrüstung versehen (WEEE). Das heißt, dass dieses Produkt der EU Direktive 2012/19/EU entsprechend entsorgt werden muss, um die entstehenden Umweltschäden zu minimieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer lokalen oder regionalen Behörde. Aus diesem selektiven Entsorgungsprozess ausgeschlossene elektronische Produkte stellen wegen der Präsenz gefährlicher Substanzen eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit dar. Technische und designbedingte Änderungen vorbehalten.



Conforms to the safety requirements of ASTM F963.


Conforme aux exigences de sécurité de la norme ASTM F963.

Satisface los requerimientos de seguridad de ASTM F963.

7.63.12.13.00

AGE
ÂGE
4+

UK
CA



WARNING:
CHOKING HAZARD - SMALL PARTS
NOT FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS.

ATTENTION:
DANGER D'ÉTOUFFEMENT - PRÉSENCE DE PETITES PIÈCES
NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS.

(SLO)

Pozorno preberite in shranite navodila za uporabo. Preverite popolnost vsebine paketa in določite eventualne poškodbe med trans-portom.

Navodila za varnost:

OPOZORILO! Ni primerno za otroke mlajše od 36 mesecev. Nevarnost zadrževanja zaradi majhnih delov, ki jih lahko zaužije.

Opozorilo: Nevarnost stisnjenja, ki je pogojena z delovanjem. Shranite embalažo, ker vsebuje pomembne napotke.

OPOZORILO! Ta igračka vsebuje magnete ali magnetne sestavne dele. Magneti, ki se združijo ali pripnejo na kovinski predmet v notranjosti človeškega telesa, lahko povzročijo resno ali smrtno poškodbo. Če ste pogotnili ali vdihnili magnete, takoj poiščite zdravniško pomoč.

Opozorilo staršem:

Redno preverjajte, ali je predal za baterije poškodovan. Igračo uporabljajte samo s priloženim predalom za baterije. Ne uporabljajte več kot en predal istočasno. Če je predal za baterije poškodovan, ga ne smete več uporabljati. Ne odpirajte ohlajne regulatorje hitrosti. Pri daljših odmorih med igrami svetujemo, da snamete ročni regulator.

Da odprete škaflo za baterijo, snemite pokrov, vstavite baterije (bodite pozorni na pravilno polariteto; napis na škafli za baterijo!) in ponovno namestite pokrov.

Progo in vozila redno pregledujte glede poškodb na vodnikih, vtičih ali ohlajnih. Poškodovane dele zamenjajte. Dirkalna proga ni primerna za uporabo na prostem ali v vlažnih prostorih. Varujte pred tekočinami.

Na progo ne postavljajte kovinskih delov in tako preprečite kratki stik.

Proge ne postavljajte v neposredni bližini občutljivih predmetov, ker lahko iz proge izvržena vozila povzročijo poškodbe.

Pred čiščenjem ali vzdrževanjem proge odstranite vse ročne regulatorje s predala za baterije.

Za čiščenje ne uporabljajte razredčil ali kemikalij. Če proge ne uporabljate, jo shranite zavarovano pred prahom na suho mesto, najbolje v originalni embalaži.

Redno preverite stanje drsnikov.

Vozil pri delujočem motorju ne zadržujte ali blokirajte, s tem lahko pride do pregretja ali poškodb motorja. To ni napaka vozila, ampak se povzroči s prehitro vožnjo. Ne uporabljajte dirkalne proge v višini obraza oz. oči, saj lahko vozila, ki zletijo s proge, povzročijo poškodbe.

Med igranjem se lahko majhni deli vozila, na primer spojlerji ali ogledala, ki so nameščeni zaradi podobnosti originalnemu vozilu, zlomijo ali odpadejo. To lahko preprečite tako, da te dele pred igranjem odstranite.

Tehnični podatki

Za ta komplet so potrebne 4 baterije tipa "D" (niso vsebovane v obsegu dobave). Nikoli ne uporabljajte skupaj stare in nove baterije! Nikoli ne uporabljajte skupaj različne tipe baterij (alkalične, standardne, cinkove-ogljikove baterije) oz. akumulatorje. Baterije pri daljših odmorih med igrami odstranite. Odstranite prazne baterije. Baterij ne vrzite v ogenj, nevarnost eksplozije! Baterij, ki jih ni mogoče polniti, se ne smejo polniti. Polniljive baterije se smejo polniti samo pod nadzorom odraslih oseb. Polniljive baterije je treba vzeti igrarce, preden se polnijo.

Ta izdelek je označen s simbolom za selektivno obdelavo odpadkov električne opreme (WEEE). To pomeni, da je ta izdelek treba zavreči skladno z direktivo EU 2012/19/EU, da se prepreči škoda na okolju. Več informacij dobite pri lokalnih ali regionalnih oblasteh. Elektronski izdelki, ki se ne vključijo v zahtevani proces obdelave odpadkov, zaradi vsebnosti nevarnih snovi predstavljajo nevarnost za okolje in zdravje ljudi.

**(PL)**

Instrukcje obsługi należy uważnie przeczytać i zachować. Sprawdź zawartość kartonu odnośnie jego pełnego zestawu i ewentualnych uszkodzeń transportowych.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:

OSTRZEŻENIE! Zabawka nieodpowiednia dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Istnieje niebezpieczeństwo zadławienia w wyniku połknięcia małych części zestawu.

OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo zakleszczenia się. Prosimy o zachowanie opakowania, w którym znajdują się ważne informacje na temat bezpiecznego użytkowania zabawki.

OSTRZEŻENIE! Niniejsza zabawka zawiera magnesy oraz elementy magnetyczne. Przyciągające się magnesy w jamie ciała lub połknięcie jakiegokolwiek elementu metalowego może powodować poważne lub śmiertelne urazy ciała. Jeśli doszło do połknięcia lub wchłonięcia jakiegokolwiek elementu magnetycznego, należy natychmiast skonsultować się lekarzem.

Informacje dla rodziców:

Należy regularnie sprawdzać stan modułu baterii. Należy używać wyłącznie baterii przeznaczonych dla tej zabawki i zalecanych przez producenta. Nie należy podłączać więcej niż jednego modułu baterii. Po stwierdzeniu uszkodzenia, nie należy ponownie podłączać uszkodzonego modułu baterii. Nie należy otwierać lub demontować kontrolerów prędkości. Gdy zabawka nie jest używana, zaleca się odłączenie kontrolerów ręcznych.

W celu otwarcia przedziału na baterie zdjąć pokrywę, włożyć baterie (właściwa polaryzacja patrz opis w przedziale na baterie!) i ponownie nałożyć pokrywę.

Regularnie sprawdzaj stan toru, pojazdów oraz pozostałych części, by wykluczyć ich uszkodzenie. Wszelkie uszkodzone części powinny być wymienione lub poddane naprawie.

Niniejszy zestaw jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Dopilnuj, by żadne ciecze nie wchodziły w kontakt ze stykami elektrycznymi.

W celu zapobiegania spięcom należy usunąć z otoczenia wszelkie elementy metalowe. Pojazdy poruszające się po torze z dużą prędkością mogą z niego wypaść i uszkodzić obiekty znajdujące się w pobliżu.

Nie zaleca się umieszczania i użytkowania zestawu na podłodze pokrytej wykładziną lub dywanem.

Przed czyszczeniem lub konserwacją toru należy zasadniczo odłączyć regulatory ręczne od obudowy baterii. Do czyszczenia nie używać rozpuszczalników lub środków chemicznych. W przypadku nieużytkowania toru należy go przechowywać w suchym i wolnym od kurzu miejscu.

Zawsze należy upewnić się, że kołowózki szczepek ustawione są w sposób zapewniający ich poprawne działanie. Po uruchomieniu pojazdu nie przytrzymuj go, ani nie blokuj jego ruchu, gdyż może to spowodować przegrzanie się silnika i jego uszkodzenie.

Zbyt duża prędkość poruszającego się po torze pojazdu może spowodować, iż wypadnie on z toru. Nie jest to oznaką uszkodzenia żadnej części zestawu.

Podczas zabawy nie należy pochylać się tak, by tor i poruszające się po nim pojazdy znajdowały się na wysokości oczu, ponieważ pojazd wypadający z toru może spowodować ich uraz. Podczas zabawy niewielkie części pojazdów, które dopełniają wiernego odwzorowania aut, jak np. lusterka lub spojler mogą odpaść lub złamać się. Aby temu zapobiec, można zdjąć je przed rozpoczęciem zabawy.

Informacje techniczne:

Niniejszy zestaw wymaga 4 baterii typu "D" - R20, które nie są do niego dołączone. Nie należy mieszać starych i nowych baterii! Nie należy mieszać baterii alkalicznych, standardowych (węglowocynkowych) oraz baterii litowo-jonowych. Nie wyciągaj baterii, jeśli nie jest rozładowana. Nie wystawiaj baterii na bezpośredni kontakt z ogniem. Baterie mogą eksplodować lub wyciec. Nie należy ładować baterii standardowych. Ładowanie baterii akumulatorów musi odbywać się zawsze pod nadzorem osoby dorosłej. Przed rozpoczęciem ładowania, należy wyjąć baterie akumulatory z zabawki.



Produkt posiada oznaczenie selektywnego sortowania odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Oznacza to, że podczas przetwarzania lub demontażu produktu należy postępować zgodnie z Dyrektywą europejską 2012/19/EU, aby zminimalizować negatywny wpływ na środowisko. W celu uzyskania dalszych informacji, należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub regionalnymi. Produkty elektroniczne, które nie zostaną poddane procesowi selektywnego sortowania są potencjalnie niebezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi, ponieważ zawierają niebezpieczne substancje.

**(H)**

Kérjük, hogy a használati útmutatót gondosan olvassa végig, és őrizze meg a jövőben felmerülő kérdések esetére. Ellenőrizze a csomagolás tartalmát, győződjön meg róla, hogy a szállítás során sérülésmentes maradt.

Biztonsági megjegyzés:

FIGYELMEZTETÉS! 36 hónapról fiatalabb gyermekek részére nem ajánlott, mert az apró alkatrészek lenyelés esetén fulladást okozhatnak.

FIGYELMEZTETÉS! Túlszorítás veszélye! A csomagolás fontos biztonsági útmutatót tartalmaz, kérjük, őrizze meg.

FIGYELMEZTETÉS! A játék mágneset vagy mágneses alkatrészeket tartalmaz. Az emberi szervezetben belüli fémek magnesezése, a mágnesek egymásra irányuló vonzása sérülést, szélsőséges esetben halálos sérülést is okozhat. Mágnes lenyelése vagy beleélegzése esetén azonnal kérjen orvosi segítséget.

Szülői figyelmeztetés:

Rendszeresen ellenőrizze az elem-dobozt sérülések tekintetében. A játék csak a mellékelt elem-dobozzal működtethető. Egyidejűleg egy elem-doboznál több nem használható. Sérülés esetén az elem-doboz további alkalmazása tilos. A sebességszabályozó burkolatát felnyitni tilos. Ha hosszabb ideig nem játszik, javasoljuk a kézi szabályozók leválasztását.

Az elemdoboz nyitásához vegye le a fedelet, az elemeket (a helyes polaritást tekintetében lásd az elemdobozban található feliratot!) tegye be, majd tegye vissza a fedelet.

Rendszeresen ellenőrizze a pályát, a járművek és az elemek, alkatrészek sérülésmentes állapotát. A sérült részeket javítani vagy cserélni kell.

A készlet kizárólag beltéri használatra alkalmas. Az elektromos csatlakozópontok folyadékkal történő érintkezését el kell kerülni.

A pálya ne érintkezzen fémtárggyal, mert ez rövidzárlatot okoz. A járművek nagy sebesség mellett kirepülhetnek a pályáról, ezért ajánlatos a játék környezetéből a törékeny tárgyakat elpokolni.

A pályát ne állítsák szőnyeggel fedett felületre.

A pálya tisztítása vagy karbantartása előtt a kézi szabályozót alapvetően ki kell húzni az elem-dobozból. Nem használható tisztítószerv vagy víz. Ne használjon a tisztításhoz oldószereket vagy vegyszereket. Ha nem használja a pályát, portól védett és száraz helyen tárolja. E célból legkedvezőbb az eredeti karton használata.

Rendszeresen ellenőrizze, hogy az érintkező kék jól működő állapotban legyenek. Sose szorítsa le vagy állítsa meg az autót, amikor a motor dolgozik, mert így túlmelegedhet és leéghet a motor.

Túl gyors sebesség mellett előfordulhat, hogy az autó kirepül a pályáról. Ez nem az autó hibás működése, hanem a túl gyors sebességre adott válaszreakció. Soha ne használja a pályát arc- vagy szemmagasságban, mert magas sebesség esetén az autókatalpult komoly sérülést okozhat. Használat során az apró alkatrészek – mint spoiler vagy tükrök – leeshetnek vagy letörhetnek. Ez elkerülhető, ha játék előtt ezeket a mozgó alkatrészeket leveszi a járművekről.

Műszaki információ:

Az eszköz használatához 4 darab "D" jelzésű elem szükséges, amelyet a csomag NEM tartalmaz. Soha ne használjon régebbi és új elemeket egyszerre! Ne keverje az alkáli, a standard (réz-cink) vagy újratölthető elemeket sem. Ha nem használja a pályát, vegye ki az elemeket! Soha ne dobja tűzbe az elemeket, mert az szivárgást okozhat, vagy az elem felrobbanhat! Soha ne töltsen újra a nem újratölthető elemeket. Az újratölthető elemek töltési folyamata mindig felniölt felügyelete mellett történjen. Az újratölthető elemeket mindig vegye ki a játékból, mielőtt újratölti.



Ezt a terméket az elektromos berendezések szelektív gyűjtésére vonatkozó szimbólummal látták el (WEEE). Ez azt jelenti, hogy a környezeti károsodás minimalisra csökkentése érdekében jelentősen meg kell kezelni. További információt a helyi önkormányzatoknál, valamint a területi hivataloknál kaphat. A szelektív gyűjtési folyamatból kizárt elektronikai termékek a bennük lévő veszélyes anyagok miatt veszélyt jelentenek a környezetre és az egészségre.

